



# 取扱説明書（設定マニュアル）


## ※付属パーツ




●ガラリ本体



●角材 20×30




●レベルキャッチ  
×2ヶまたは3ヶ




●マグネットキャッチ  
×2ヶ

- ① 開口寸法に合わせ角材20×30をカットし、上下左右3辺にビス止めして下さい。



※ガラリ本体が壁面と面にする為、  
角材を壁面から30ミリ セットバック  
した位置に固定して下さい。


- ② 付属品レベルキャッチとマグネットキャッチを取付けてください。



ガラリ本体は下端に合わせて取付けて下さい。


### レベルキャッチ取付個数（推奨）

レベルキャッチ ×2個  
マグネットキャッチ ×2個




幅1000ミリ以内

レベルキャッチ ×3個  
マグネットキャッチ ×2個




幅1000～1800ミリ

- ③ エアコンの空気吹出口部に合わせてサランネットをカットして下さい。



エアコン空気吹出口部



ガラリ本体裏側

空気吹出口部に合わせてカット

サランネット

- ④ ワンタッチで脱着出来ます。左右の微調整はレベルキャッチで行えます。

